

L1000 GASGEBREKKLEP (ZGN. B – KLEP)

Waarschuwing ! Verkeerde installatie, afstelling, wijzigingen , toepassing en onderhoud kan verwonding of schade veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing voor montage. Deze veiligheid L1000 / gasgebrekkelep mag alleen worden gemonteerd in overeenstemming met de beoogde toepassing.

Installatie

De L1000 dient enkel te worden geïnstalleerd door deskundig personeel.
De L1000 moet worden geplaatst met de pijlriching in de stromingsrichting van het gas.
De L1000 dient bij voorkeur in rechtopstaande situatie te worden geplaatst.
Overigens kan de L1000 in iedere positie worden toegepast.

De L1000 is onderhoudsarm en bezit geen onderhoudsvragende onderdelen.
Overtuig u van de toepassing van geschikt gasdraad voor het monteren en gasdicht aansluiten van deze veiligheid.
Zorg voor gereinigd en goedgekeurd leidingwerk materiaal en gebruik uitsluitend geschikt afdichtingsmateriaal (PTFE afdichtingstape wordt niet aanbevolen).
Monteer de L1000 zonder extra afdichtingen en vrij van spanning in het leidingsysteem. (Uitsluitend toepassen in spanningsvrije montageopstelling). Test het gehele leidingsysteem, (event.) regelaar en de veiligheid L1000 op lekkage overeenkomstig de geldende voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Overschrijd hierbij in geen geval de max. toelaatbare druk van deze veiligheid van 350 mbar !

In bedrijfstelling

Verzeker u ervan dat de gastoevoer en achterliggende gasinstallatie geheel is afgesloten.
Belangrijk: overtuig u er van dat er geen lekkage kan optreden in het gedeelte na de veiligheid/L1000, anders kan deze niet opnieuw worden ge-reset / ingesteld.
Laat - na montage van de L1000 - de gasstroom voorzichtig toe in de veiligheid L1000. Deze veiligheid behoort op dat moment geheel gesloten te zijn. Verzeker u er nogmaals van, dat alle gebruikstoestellen na de L1000 zijn gesloten.
Om de veiligheid/L1000 te resetten / opnieuw in bedrijf te stellen, trek voorzichtig de resetknop – geplaatst aan de zijkant van de L1000 - NAAR BUITEN (richting vanaf het huis af) zodanig dat de gasdruk na de L1000 opnieuw kan worden opgebouwd.
De klep in de veiligheid zal tijdens deze handeling nagenoeg hoorbaar bewegen. Druk in geen geval de reset-knop IN, hierbij bestaat de kans dat u het interne gedeelte onherstelbaar beschadigt !!
Bij verdere drukopbouw zal de L1000 in geopende stand blijven staan en de gasstroom doorlaten.
Als de toevoerdruk op enig ogenblik wegvalt, zal de veiligheid L1000 in werking treden en de gastoevoer afsluiten. Hierna dient de procedure opnieuw te worden uitgevoerd zoals boven omschreven.

Belangrijk !

De L1000 veiligheid is fabrieksmatig afgesteld op de vereiste afslagwaarde. In geen geval mag in Nederland aan de fabrieksmatige instelling een verandering in de afslagdruk van de L1000 plaatsvinden !!!

Aanvullende gegevens

Alle rubberen/ elastische afdichtingen en/of onderdelen voldoen aan de standaard BSEN 549.
De L1000 mag alleen worden toegepast binnen de omgevingstemperaturen van - 20 en + 60 oC.
Bij eventuele buitentoepassing dient de L1000 afdoende en duurzaam te worden afgeschermd tegen weersinvloeden en felle zonneschijn d.m.v. een omkasting en afdak.
Fabrieksgarantie 12 maanden. Ondeskundige montage en gebruik zijn hiervan uitgesloten.

Importeur voor Nederland:

ITRON Nederland B.V., Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht.
Tel. 078 – 6545454 / Fax 078 – 6182485 email: info.dordrecht@itron.com.
Op al onze producten zijn onze gedeponeerde Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.



SPERRYN
GAS CONTROLS



DELTA ROAD
ST HELENS, WA9 2ED
TELEPHONE: +44 (0)1744 611 819

FAX: +44 (0)1744 26791
EMAIL: sperrynsales@cranebsu.com
www.sperryn.co.uk

Every effort has been made to ensure that the information contained in this publication is accurate at the time of publishing. Crane Ltd assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.

S.L1000_0911
IOM_L1299_V1